## Série 3 : Transfert de chaleur par convection/rayonnement

Pr. E. AFFAD

## **EXERCICE 1**: Refroidissement de feuilles de plastique par convection forcée

La section de formage d'une usine de plastique produit une feuille de plastique continue d'une largeur de 4 pieds et d'une épaisseur de 0,04 pouce à une vitesse de 30 pieds / minute. La température de la feuille de plastique est de 200 ° F lorsqu'elle est exposée à l'air ambiant et une section de 2 pieds de long de la feuille de plastique est soumise à un flux d'air à 80 ° F à une vitesse de 10 pieds / s le long de ses surfaces, dans le sens normal du mouvement de la feuille, comme indiqué à la figure 7-15.

- a-Déterminez le taux de transfert de chaleur de la feuille de plastique à l'air par convection forcée et rayonnement,
- b- Déterminer la température de la feuille de plastique à la fin de la section de refroidissement.


Prenez la densité, la chaleur spécifique et l'émissivité de la feuille de plastique comme étant  $\rho$ =75 lbm / ft3, Cp= 0,4 Btu / lbm · ° F et  $\epsilon$ = 0,9.

On donne aussi pour l'air

*La conductivité thermique k* =0,01623 Btu/h  $\cdot$  ft  $\cdot$  °F

Le nombre de Prandtl : Pr = 0.7202

La viscosité cinématique:  $v=0.7344 \text{ ft}^2/\text{h} = 0.204 \cdot 10^{-3} \text{ ft}^2/\text{s}$ 




## **EXERCICE 5:** Perte de chaleur par les conduites d'eau chaude

Une section de 6 m de long d'un tuyau d'eau chaude horizontal de 8 cm de diamètre, illustrée à la figure ci-dessous, traverse une grande pièce dont la température est de  $20^{\circ}$  C. Si la température de surface extérieure du tuyau est de  $70^{\circ}$  C.

- **a-** Déterminez le taux de perte de chaleur du tuyau par *convection naturelle*.
- **b-** Déterminer le taux de perte de chaleur du tuyau par rayonnement.
- **c-** Déduire le taux total de perte de chaleur du tuyau

On donne pour l'air k = 0.02699 W/m °C, Pr=0.7241

 $v=1,749 \ 10^{-5} \ m^2/s$  et  $\beta=1/T=1/318$ 



## **EXERCICE 7: Panneau solaire**

La surface d'absorption d'un capteur solaire est en aluminium revêtu de chrome noir  $(\alpha_s = 0.87 \text{ et } \epsilon = 0.09)$ .

Le rayonnement solaire est incident à la surface à un taux de 600 W / m2.

L'air et la température effective du ciel sont respectivement de 25  $^{\circ}$  C et 15  $^{\circ}$  C, et le coefficient de transfert de chaleur par convection est de 10 W / m2  $\cdot$   $^{\circ}$  C. Pour une température de surface d'absorbeur de 70  $^{\circ}$  C.

Déterminez le taux net d'énergie solaire fournie par la plaque d'absorption à l'eau à chauffer.